

Programmeringsskema. Dette skema kan klippes ud og foldes, passer i revnen på forsiden af fyr

Kode Nr.:	Funktions beskrivelse	Værdi-skala	Fabriks- indstilling	Bolig tilpasset indstilling				
1. Serviceniveau. Tryk på kun Servicenøgle knap								
2.0	Indstilling af min og max 0=normal, 1=min, 2= max	0-2	Kun til test Skal nulstilles	Dato.:	Indstil til			
				17.01.08				
2.2	Pumpe drift	1-3	2	1				
2.3	Indstilling af beholderydelse	30-99%	99 %	74				
2.4	Indstilling af takt spærrer	0 -15 min	3 min	10				
2.5	Indstilling af Max. fremløbstemp	35 - 87° C	87° C	50				
2.6	Indstilling af Hysterese	0 - 30° C	0° C	0				
3.4	Pumpe mode(kun Maxipur 11-42)	0 - 3	2	-				
3.5	Skifte tid for Tre-vejsventil	0 - 180	180	-				
2. Serviceniveau Tryk på Servicenøgle + Skorstensfejer samtidig.								
5.0	Indstilling af max. varmeydelse	30 - 99 %	99 %	50 %				
5.5	Indstilling af min. varmeydelse	27 - 99 %	27 %	50 %				

Programmeringsskema