


Vejbelysning sommertid vintertid

| | |
|---|---|
|  | <p>Sommertid 1 time frem</p> <p>Drej kun med uret – i pilens retning.</p> <p>De blå er til at markere slukketidspunktet. Fotocellen slukker ved dagslys</p> <p>Bemærk der er en pil, når den vender op er kl. hel - f. eks 9,00</p> |
|---|---|

Vintertid: Sluk for simens HFI relæet i en time og tænd igen

